

# \*\*\* 112 비상호출시스템 매뉴얼 \*\*\*

## 1. 제품 구성



VM112 (본체)



VB10 (호출벨2개)



전원아답터



전화라인

## 2. 설치 방법



### 1. 전화라인 연결 ( 인터넷 IP전화 이용불가 )

: 사용중인 전화라인을 본체에 연결합니다. 병렬 연결 방식이므로, 어느 쪽으로 연결하든 무방합니다.

### 2. 본체와 전화기 연결

: 제품과 함께 동봉된 전화라인으로 VM112 본체와 전화기를 연결후 전원 연결합니다.

## 3. 연결 방법

### 1. 182 전화 ( 관할 경찰서 연락처 문의 )

: 182로 통화하여 고객님의 지역의 관할경찰서 또는 지구대 연락처를 문의합니다.

### 2. 관할 경찰서 또는 지구대 신고

: 관할 경찰서 또는 지구대로 전화하여 고객님의 사용 전화번호와 주소를 전달하고, 112로 고객님의 전화번호로 신고전화가 가면 음성 통화를 하지 않아도, 즉시 출동 해달라는 요청을 하면, 본 제품 사용을 위한 신고는 모두 완료 됩니다.

## 4. TEST CALL



1. 본체 후방에 있는 TEST CALL 버튼을 누르고 전원 연결

2. 3초후 전면의 녹색 LED가 켜지면서 “뽁” BEEP 음이 울림

3. 호출버튼을 누르면 BEEP음이 울리면서 TEST CALL이 2회 진행됨.

TEST가 끝나면 1분 뒤 자동으로 일반 모드로 전환됩니다.